

Všeobecné upozornenie, návod na údržbu

Drevo je prírodný materiál s charakteristickými vlastnosťami, hrčami. Prirodzená farebnosť dreva a celková „živosť“ zvýrazňujú krásu prirodeneho materiálu. Hovorí sa, že drevo dýcha a nepotrebuje prijíma a vydáva vlhkosť v snahe dosiahnuť konštantný bod alebo rovnováhu. Medzi charakteristické vlastnosti patria i rozmerové zmeny. Drevo pracuje v závislosti na okolitej vzdušnej vlhkosti. Medzi tieto zmeny sa zaraďuje i tzv. korýtkovanie a drobné rozmerové odchýlky, je to praskanie. Tieto odchýlky nie sú závadou, ale charakteristikou vlastnostou dreva. Aby boli čo najmenšie, je nutné regulácia vzdušnej vlhkosti.

Údržba podlahy:

Kedže tvrdé voskové oleje OSMO, ktoré sú používané pri výrobe drevených plávajúcich podlah, svojim zložením pôsobia ako dostatočná ochrana drevenej podlahy, môžete túto podlahu čistiť od bežných nečistôt obvyklými sponami ako je vysávanie a vytieranie vlhkým mopom. K údržbe používajte vodu bez rozpúšťadiel a iných chemikálií. Odporúčame čistiace prostriedky BONA, alebo ASKO, určené na drevené voskované podlahy.

UPOZORNENIE: Novo položené podlahy s olejovanou povrchovou úpravou v prvých dvoch týždňoch čistite len nasucho, vysáva ním.

PROSTREDIE:

Relatívna vlhkosť vzduchu: V miestnosti, kde sa podlaha pokladá, resp. je položená drevená plávajúca podlaha, výrobca odporúča udržiavať vzdušnú vlhkosť v rozmedzí 50-60%. V prípade potreby je nutné priestoru opatrne vetracím, tepelným alebo zvlhčovacím zariadením.

V prípade nedodržania tohto rozmedzia neнесie výrobca podlah zodpovednosť za prípadnú deformáciu podlahy /korýtkovanie, rozmerové zmeny, praskanie lamiel, atď./

Teplota vzduchu:

Optimálna teplota v obytných miestnostiach je 21 stupňov. Priprutné sú krátkodobé výkyvy teplôt a to 18-25 stupňov. Dlhšie trvajúce pôsobenie suchého a lebo vlhkejšieho vzduchu s pôsobuje deformáciu podlahových lamiel.

Vhodné klimatické podmienky majú pozitívny vplyv nie len na Vašu podlahu, ale prospevia ju všetkému nábytku z dreva a v neposlednom rade aj Vášmu združiu.

Renovácia ceľej podlahy sa realizuje v závislosti na jej opotrebení.

Pre príležitosť renováciu ošetríte vyčistené plochy pomocou tenkej vrstvy tvrdého voskového oleja OSMO. Nechajte dôkladne vyschnúť, potom preleštite. Toto môžete urobiť aj lokálne, na viac namáhaných miestach. Takisto škvŕny je možné ľahko odstrániť pomocou ošetrovacích prostriedkov OSMO.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY:

Záručná doba je 2 roky.

Výrobca zodpovedá v priebehu záručnej doby za tieto vady:

- podlaha zodpovedá internému kvalitatívnemu triedeniu Europarkett Slovakia, s.r.o - tuto závadu je možné reklamovať pred položením podlahy - vizuálne vady povrchovej úpravy, nedostatočné olejovanie, poškodená lamela a pod. - tuto závadu je možné reklamovať pred položením podlahy

Výrobca nezodpovedá v priebehu záručnej doby za tieto vady:

- Zmena farby spôsobená užívaním podlahy, alebo oxidáciou materiálu
- Mechanické poškodenie s pôsobením užívania podlahy
- Rozmerové zmeny a deformácie materiálu s pôsobením klimatickými podmienkami/ nedodržaním predpisanych podmienok pri montáži, resp. počas užívania podlahy vzdušnej vlhkosti, teplota - tie sú uvedené výšie vo všeobecných upozorneniach
- Neodborná údržba podlahy / nedodržanie odporučených udržiavacích prostriedkov - tie sú uvedené výšie vo všeobecných upozorneniach

DOPORUČENIE:

Nohy nábytku podľa priebehu filcovými podložkami prisťahovaní veľkých kusov používajte podložku / napr. deku/ Pod kolieskové kresla používajte gumové kolieska, alebo podložky, ktoré chránia podlahu pred poškodením.

Prajeme Vám veľa spokojnosti s užívaním drevenej plávajúcej podlahy a dúfame, že Vám tento návod pomôže.